

Korrekt Einbau des Filtereinsatzes nach erfolgtem Service


Nach erfolgtem Service der Filtereinsätze ist es wichtig, die folgenden Schritte einzuhalten:

1

Den Filtereinsatz in den Filterträger einsetzen

Stellen Sie sicher, dass die Positionierungsnocken des Filterträgers genau auf die Aussparungen am Filtereinsatz platziert werden, wenn der Filtereinsatz wieder am Träger montiert wird.

Drehen Sie das Filterelement komplett im Uhrzeigersinn, bis es am Träger einrastet (Bayonette-Verschluss).



2

Filterträger in das Filtergehäuse einsetzen

Die korrekte Platzierung des Filterträgers in das Filtergehäuse ist zwingend notwendig, denn eine falsche Montage führt dazu, dass ungefilterte Flüssigkeit am Filter vorbeifließt und Düsenverstopfungen hervorruft.

Stellen Sie sicher, dass **beide** Rastnasen am Filterträger mit den **zwei** Aussparungen am Filtergehäuse genau übereinander stehen. Drücken Sie den Filterträger ins Gehäuse und drehen den Schraubendeckel bis auf Block.

